

ATENÇÃO

Antes de instalar

- Superfícies com tintas brilhosas, acetinadas, resinas ou vernizes precisam ser lixadas para uma melhor aderência da cola (lixamento superficial, apenas na região onde o produto será instalado) e estão sujeitas a necessidade de reforço da instalação com cola de contato (cola de sapateiro) ou silicone.
- Após lixar, lembre-se de passar um pano no local para remover a poeira da parede.
- Em locais úmidos, papéis de parede, azulejos e porcelanatos, banheiros, áreas externas, tintas com brilho, resinas, impermeabilizantes, vernizes, pvc, grafiatos e texturas, a instalação poderá precisar de reforço com cola de contato (cola de sapateiro) ou silicone fixa rodapé.
- Caso a parede tenha sido pintada recentemente, deve-se respeitar o tempo de cura da tinta (que pode ser de 15 a 30 dias dependendo do tipo utilizado), antes de aplicar os produtos Teck.
- Nossos produtos não podem ser instalados diretamente no cimento cru (você precisa aplicar pelo menos uma camada de massa corrida ou fundo na parede antes da fixação).
- Não recomendamos trabalhar com dobras na instalação dos rodapés.



PASSO A PASSO



1º

Lixe superficialmente a superfície em que o produto será instalado. Depois de lixar, lembre-se de passar um pano para retirar a poeira que pode ficar acumulada na parede.



2º

Tire a medida de onde irá o produto e corte com sobra de cerca de 5cm (para fazer o canto em 45°). A peça final a ser colada deve ser alguns milímetros maior do que o local em que será instalada.



3º

Enrole o produto no sentido contrário, principalmente as pontas. Isso fará com que ele perca a memória de rolo, melhorando a fixação.



4º

Monte a quina ou canto utilizando os gabaritos de corte em 45°. Em seguida, passe uma camada fina da cola de contato em cada extremidade ou quina. Espere secar por dez minutos e só depois grude as pontas. Para melhor acabamento recomendamos montar primeiro a quina ou canto e ir com ele pronto para a parede.



5º

Sempre comece a colagem pelos cantos e termine no meio. Como o produto é flexível, cuidado para não esticá-lo durante a instalação (esticando e aplicando você prejudicará o processo de colagem e depois poderá ter a impressão de que o produto "encolheu").



6º

Pressione bem o produto na parede (bata com os punhos fechados para auxiliar).

Pronto! Caso necessário utilize massa corrida ou silicone branco para demais acabamentos.

ORIENTAÇÕES GERAIS



PINTURA

Recomendamos a pintura do produto de acordo com o seu gosto. O produto aceita tintas à base de água ou solvente (exceto tinta laca). Pode ser feita usando rolinhos, pincéis ou sprays.

Não necessita preparação. Para melhor acabamento recomenda-se três demãos de tinta. Realize a pintura depois de já ter aplicado o produto na parede.



LIMPEZA

O produto é lavável. A limpeza pode ser feita com um pano molhado e detergente ou sapólio cremoso.

COLA DE CONTATO

Passe a cola nas duas superfícies que irá unir. Espere secar por dez minutos e só depois una as pontas ou realize a fixação.